

Amazonas

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga Máxima	Motor
Amazonas 420	4,2	1,4	0,52	2	2	76 kg	390 kg	15 HP
Amazonas 500	5	1,4	0,52	4	2	90 kg	480 kg	25 HP
Amazonas 600	6	1,4	0,52	4	3	102 kg	585 kg	30 HP

Amazonas S

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga Máxima	Motor
Amazonas 420S	4,2	1,5	0,52	3	2	86 kg	415 kg	15 HP
Amazonas 500S	5	1,5	0,52	5	2	108 kg	515 kg	30 HP
Amazonas 600S	6	1,5	0,52	5	3	120 kg	616 kg	40 HP

Campineiro

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga Máxima	Motor
Campineiro 400	4	1,06	0,4	3	3	43 Kg	305 kg	8 HP
Campineiro 500	5	1,16	0,4	3	3	62 Kg	564 kg	15 HP
Campineiro 600	6	1,16	0,4	4	4	72 Kg	699 kg	25 HP

Chata

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Chata 300	3	1,12	0,4	3	3	42 kg	307 kg	5 HP
Chata 400	4	1,16	0,4	3	3	55 kg	410 kg	8 HP
Chata 500	5	1,28	0,42	4	4	78 kg	526 kg	25 HP
Chata 600	6	1,3	0,42	4	4	88 kg	844 kg	30 HP

Chata

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Mandi 4,20	4,2	1,3	0,56	4	3	70 kg	427 kg	15 HP
Mandi 5,00	5	1,45	0,56	5	4	91 kg	526 kg	25 HP
Mandi 6,00	6	1,45	0,56	6	4	106kg	631 kg	35 HP

Marine

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Marine 420	4,2	1,22	0,4	3	3	55 kg	425 kg	15 HP
Marine 500	5	1,3	0,4	4	4	68 kg	582 kg	25 HP
Marine 600	5	1,3	0,4	5	5	83 kg	722 kg	35 HP
Marine 700	7	1,3	0,4	5	5	104 kg	862 kg	35 HP

Mirim

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Mirim 300	3	1,1	0,4	2	3	30 kg	180 kg	elétrico
Mirim 350	3,5	1,12	0,4	2	3	40 kg	263 kg	5 HP
Mirim 400	4	1,16	0,4	3	3	44 kg	305 kg	8 HP
Mirim 500	5	1,28	0,4	4	3	60 kg	380 kg	15 HP
Mirim 600	6	1,28	0,4	4	4	72 kg	480 kg	15 HP

Piramirim

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
---------	--------	------	--------	---------	--------	------	-------	-------

Piramirim 400	4	1,08	0,4	2	3	44 kg	190 kg	4 HP
Piramirim 500	5	1,16	0,4	3	3	52 kg	564 kg	8 HP
Piramirim 600	6	1,16	0,4	4	4	63 kg	699 kg	15 HP
Piramirim 700 35	7	1,16	0,4	5	5	74 kg	815 kg	25 HP
Piramirim 700 40	7	1,16	0,4	5	5	75 kg	815 kg	25 HP

Piramirim Normal

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Robalo 420	4,2	1,5	0,62	3	3	80 kg	512 kg	15 HP
Robalo 500	5	1,55	0,62	5	4	95 kg	630 kg	30 HP
Robalo 600	6	1,55	0,62	5	4	110 kg	757 kg	35 HP

Com Plataforma

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Robalo 420	4,2	1,5	0,6	3	2	84 kg	512 kg	15 HP
Robalo 500	5	1,55	0,62	5	4	100 kg	630 kg	30 HP
Robalo 600	6	1,55	0,62	5	4	119 kg	757 kg	35 HP

Sargo

Modelos	Compr.	Boca	Pontal	Lotação	Bancos	Peso	Carga	Motor
Sargo 420	4,2	1,3	0,5	3	3	57 kg	460 kg	15 HP
Sargo 500	5	1,4	0,5	4	4	80 kg	582 kg	25 HP
Sargo 600	6	1,4	0,5	5	4	90kg	722 kg	35 HP
Sargo 700	7	1,4	0,5	6	5	106kg	855 kg	35 HP